

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Einparkhilfe mit Kennzeichen-Rückfahrwarner! Diese Anleitung hilft Ihnen, das System sicher und effizient zu nutzen.

### Produktbeschreibung

Die Einparkhilfe besteht aus drei schwarzen Sensoren, die an der Kennzeichenhalterung angebracht sind. Diese Sensoren erkennen Hindernisse und warnen Sie akustisch, um das Einparken zu erleichtern.

### Installation

#### Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist.
- Legen Sie das Kabel zum Rückfahrscheinwerfer frei, das rote Kabel kommt an den Rückfahrscheinwerfer, das schwarze Kabel an die Masse des Fahrzeuges

#### Anbringen der Sensoren:

- Verbinden Sie die Sensoren mit dem Steuergerät gemäß der beiliegenden Anleitung.

#### Verkabelung:

- Führen Sie die 3 Kabel der Sensoren durch den Kofferraum zum Steuergerät.
- Schließen Sie das Steuergerät an die Stromversorgung des Fahrzeuges an.
- Rot an das Rückfahrlicht, schwarz an die Masse des Autos

#### Testen:

- Schalten Sie das Fahrzeug ein und legen Sie den Rückwärtsgang ein.
- Überprüfen Sie, ob die Sensoren Hindernisse erkennen und akustische Warnsignale ausgeben.

### Verwendung

#### Einparken:

- Aktivieren Sie die Einparkhilfe, indem Sie den Rückwärtsgang einlegen.
- Achten Sie auf die akustischen Warnsignale, die Sie auf Hindernisse hinweisen.

#### Deaktivieren:

- Die Einparkhilfe wird automatisch deaktiviert, wenn Sie den Rückwärtsgang verlassen.

### Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Sensoren regelmäßig, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Einsatz von Hochdruckreinigern direkt auf den Sensoren.

#### Warnhinweise

#### Achtung:

- Ablenkung vermeiden: Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Einparkhilfe. Überprüfen Sie immer Ihre Umgebung visuell.
- Wartung: Lassen Sie das System regelmäßig von einem Fachmann überprüfen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

#### Gewährleistung

Ihre Einparkhilfe kommt mit einer zweijährigen Gewährleistung auf Material- und Verarbeitungsfehler. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

RFTEC, Bergmannstrasse 13, A-8071 Hausmannstätten, Tel +436643845239, sales@rftec.eu