

## Benutzerhandbuch für den Einbau einer Glühlampe im Auto

### Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Glühlampe! Diese Anleitung hilft Ihnen, die Glühlampe sicher und effizient in Ihrem Fahrzeug zu installieren.

### Benötigte Werkzeuge

- Neue Glühlampe
- Handschuhe
- Schraubendreher (falls erforderlich)
- Bedienungsanleitung des Fahrzeugs (für spezifische Anweisungen)

### Einbauanleitung

1.

#### Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug ausgeschaltet und die Zündung abgezogen ist.
- Tragen Sie Handschuhe, um die Glühlampe vor Hautfett zu schützen und Verbrennungen zu vermeiden.

1.

#### Zugang zur Glühlampe:

- Öffnen Sie die Motorhaube und lokalisieren Sie die Rückseite des Scheinwerfers.
- Entfernen Sie gegebenenfalls Abdeckungen oder Schutzkappen, um Zugang zur

Glühlampe zu erhalten.

1.

Entfernen der alten Glühlampe:

- Drehen Sie die alte Glühlampe vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie heraus.
  
- Achten Sie darauf, die Glühlampe nicht fallen zu lassen oder zu zerbrechen.

1.

Einsetzen der neuen Glühlampe:

- Nehmen Sie die neue Glühlampe und setzen Sie sie vorsichtig in die Fassung ein.
  
- Drehen Sie die Glühlampe im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.

1.

Wiederherstellung:

- Bringen Sie alle Abdeckungen oder Schutzkappen wieder an.
  
- Schließen Sie die Motorhaube.

1.

Testen:

- Schalten Sie die Zündung ein und testen Sie die neue Glühlampe, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

Warnhinweise

#### Achtung:

- Verletzungsgefahr: Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verbrennungsgefahr: Lassen Sie die Glühlampe und den Scheinwerfer abkühlen, bevor Sie mit dem Austausch beginnen.
- Sicherheit: Verwenden Sie immer Handschuhe, um die Glühlampe vor Hautfett zu schützen und Verbrennungen zu vermeiden.
- Umweltschutz: Entsorgen Sie die alte Glühlampe gemäß den örtlichen Vorschriften.

#### Gewährleistung

Ihre neue Glühlampe kommt mit einer einjährigen Gewährleistung auf Material- und Verarbeitungsfehler. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

RFTEC, Bergmannstrasse13, A-8071 Hausmannstätten, Tel +436643845239, sales@rftec.eu